



Outlaw International

用於 RR2180 立體聲接收放大器的 Outlaw International USB 2.0 驅動程序

Outlaw International RR2180 立體聲接收放大器可以連接到您的電腦並用作外部聲卡。基於 Windows 的機器本身不支持 USB 2.0。因此，您需要遵守以下說明才能下載並安裝所需的驅動程序以允許電腦與 RR2180 連接。

請注意，由於 Mac OS X 10.6.4 及更高版本支持 USB 2.0，因此無需安裝驅動程序。

安裝說明：

在下載 RR2180 的驅動程序之前，為了在您的接收放大器和基於 Windows 的 PC 之間啟用高分辨率的性能，我們強烈建議您閱讀這些說明，然後再打印一份。

系統要求：

需要以下硬件和軟件：

- Microsoft® Windows® 7 或 Windows 10
- 連接到您的 RR2180 的 USB 端口

開始下載之前：

- 將 PC 打開並關閉 RR2180，使用 USB 線連接 PC 的 USB-A 接口到 RR2180 的 USB-B 接口。
- 打開 RR2180。按 SOURCE 按鈕，直到您的 RR2180 的前面板顯示屏顯示
- PC USB
- 此時，根據您的操作系統，您可能會或可能不會在電腦上收到關於 Windows 搜索驅動程序的消息。不要過早關閉這個。一旦電腦完成搜索驅動程序，您可以關閉此窗口。
◦ **重要提示：**請勿斷開連接電腦到 RR2180 的 USB 線，或關閉電腦或 RR2180，或以任何方式中斷此過程。



Outlaw International

下載/安裝說明：

- 完成上述操作後，點擊網頁的“**DOWNLOAD NOW(立即下載)**”按鈕。
- 一個名為“**2180driver.exe**”的文件將開始下載。如果您的電腦/瀏覽器未設置為自動打開文件，請確保單擊並打開瀏覽器顯示的“**2180driver.exe**”圖標。
 - 注意：**如果您的電腦有運行防病毒軟件，您可能會收到有關該驅動程序的“不知名”通知。這不是問題。
- 打開可執行文件後，您將需要閱讀並接受 **XMOS** 許可協議。完成之後，點擊 **NEXT**
- 然後，點擊 **INSTALL**
- 安裝可能需要幾分鐘。安裝完成後，您仍然需要選擇 **RR2180** 作為播放設備。
 - 重要提示：** 請勿斷開連接電腦到 **RR2180** 的 **USB** 線，或關閉電腦或 **RR2180**，。中斷此過程將導致安裝失敗。
- 安裝完成後，您仍然需要選擇 **RR2180** 作為播放設備。

選擇 **RR2180** 作為播放設備：

- 右擊位於電腦屏幕右下角的揚聲器圖標。 選擇“播放設備”
- 在播放下，您應該看到 **RR2180** 作為選項。 單擊列出的設備 **RR2180**，然後單擊標有“設置默認值”的按鈕。 這將會將音頻路由到 **RR2180** 而不是到電腦的揚聲器。
- 可選：此時，根據電腦的播放軟件，您可能需要強制電腦輸出高分辨率，以確保高清音軌不會以 **CD** 質量發送。 右擊 **RR2180** 並選擇“**Properties (屬性)**”
 - 這將打開一個名為“**Speakers Properties (揚聲器屬性 0)**”的新窗口。 選擇標籤為“**Advanced (高級)**” 位於頂部的標籤
 - 在“**Default Format (默認格式)**”下選擇“**24 bit, 192000 Hz (Studio Quality-錄音室質量)**”。 然後單擊“應用”，然後單擊“確定”。

恭喜您！ 您現在已經完成了您的 **RR2180** 驅動程序的安裝，現在可以通過電腦享受高分辨率音頻重播！